

COSMETIC[®] TECHNOLOGY

RIVISTA DI SCIENZE COSMETOLOGICHE

ISSN 1127-6312 Bimestrale. Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO/MI

6

NOVEMBRE-DICEMBRE

Anti-*Ageing*

VARIATI – VYTRUS BIOTECH



Peaceful Hydration

Moisture Infusion Serum

#deepmoisturization

#skinrestructuring #skinplumping

Ripristina la funzione barriera cutanea, idrata, ristruttura e dona alla pelle un aspetto sano. Effetto emolliente, di facile e piacevole stesura.

Nome commerciale	Fornitore	Nome INCI	%	Funzione Tecnica	Certificazioni
Fase A					
-	-	Aqua	50,40	Solvente	-
Vida-Care HEC	KCC Basildon (Momentive)	Hydroxyethylcellulose	0,50	Gelificante	-
Fase B					
-	-	Aqua	41,70	Solvente	-
VARI® HYAL LM	Variati	Sodium Hyaluronate*	1	Iidratante	-
VARI® HYAL HM	Variati	Sodium Hyaluronate**	0,10	Iidratante e filmogeno	-
Fase C					
Zemea® Propanediol	DuPont Tate & Lyle Bio Products	Propanediol	3	Emolliente	-
Euxyl™ PE 9010	Schülke & Mayr (Ashland)	Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin	0,90	Conservante	-
Fase D					
-	-	Polysorbate 20	0,20	Solvente	-
-	-	Parfum	0,20	Aroma	-
Fase E					
TURMERIA ZEN™	Vytrus Biotech	Curcuma Longa Callus Lysate, Glycerin, Citric Acid	1	Attivo	COSMOS
NECTARIA LITHOPS	Vytrus Biotech	Lithops Pseudotruncatella Callus Lysate, Glycerin, Pentylene Glycol, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Xanthan Gum, Phytic Acid, Water	1	Attivo	COSMOS
Descrizione del processo produttivo 1. Scaldare la fase A a 60°C. Miscelare per 1 ora e raffreddare a 40°C. 2. Omogeneizzare la fase B. 3. Unire le fasi A e B. 4. Miscelare gli ingredienti della fase C e aggiungere ad A+B. 5. Miscelare gli ingredienti della fase D e aggiungerli alla miscela. 6. Aggiungere TURMERIA ZEN™ e omogeneizzare. 7. Regolare il pH se necessario.					
Proprietà Stato fisico e colore: gel traslucido giallo chiaro pH: 5,50-6,50 Viscosità: 2500-5000 cP (ST-2020-R SELECTA, sp3 rpm 20 20°C)					

*Acido ialuronico a basso peso molecolare

**Acido ialuronico ad alto peso molecolare

Anna Maria Motta

tel 039 611581 • info@variati.it • www.variati.it

